

**STELLEN SIE SICH EINE MASCHINE VOR, DIE HACKT
SCHNEIDET, MIXT UND RÜHRT – ALLES IN
SEKUNDENSCHNELLE. MIT DIESEM FOOD PROCESSOR WIRD
KOCHEN NICHT NUR EINFACHER, SONDERN
AUCH KREATIVER UND INSPIRIERENDER**



**DIESE KÜCHENMASCHINE
BEGLEITET SIE ZUVERLÄSSIG
DURCH JEDEN**

**MEHR ALS NUR EIN GERÄT
IHR SMARTER KÜCHENPARTNER, DER KRAFT,
PRÄZISION UND VIELSEITIGKEIT VEREINT.
SO GELINGEN ALLTÄGLICHE GERICHTE EBENSO WIE
AUSSERGEWÖHNLICHE KREATIONEN**



FOOD PROCESSOR POWERCHEF BH-KM176



MIXERBEHÄLTER:

PERFEKT ZUR ZUBEREITUNG VON FRISCHEN SÄFTEN, SMOOTHIES, MILCHSHAKES, SUPPEN UND SOSSEN



GROSSE RUNDE KLINGE (SPEZIALKLINGE):

DIES IST IN DER REGEL EINE ZUSÄTZLICHE MISCHKLINGE, DIE FÜR DICKFLÜSSIGE ZUTATEN ODER ZUM PÜRIEREN VON SUPPEN KONZIPERT IST.



MAHLBECHER:

EFFIZIENT ZUM MAHLEN VON KAFFEEBOHNEN, GEWÜRZEN, KRÄUTERN, NÜSSEN UND SAMEN



TEIGKLINGE:

ROBUSTE KUNSTSTOFFKLINGE ZUM KNETEN VON TEIG FÜR BROT, PIZZA ODER GEBÄCK



ZITRUSPRESSE:

PRESST SCHNELL DEN SAFT AUS ORANGEN, ZITRONEN UND ANDEREN ZITRUSFRÜCHTEN



SCHNEEBESEN-AUFSATZ (EMULGIERSCHEIBE):

IDEAL ZUM SCHLAGEN VON SAHNE, AUFSCHLAGEN VON EIERN SOWIE FÜR DIE ZUBEREITUNG VON MAYONNAISE ODER DRESSINGS



REIBSCHEIBE:

REIBT KÄSE, KAROTTEN, SCHOKOLADE UND MEHR – IDEAL ZUM KOCHEN ODER GARNIEREN



SCHNEIDSCHEIBE:

ERZEUGT GLEICHMÄSSIGE SCHEIBEN VON GURKEN, KARTOFFELN, KAROTTEN UND ANDEREM GEMÜSE



S-KLINGE (EDELSTAHL-HACKKLINGE):

ENTWICKELT ZUM ZERKLEINERN VON FLEISCH, GEMÜSE, OBST, ZWIEBELN UND MEHR

BESCHREIBUNG

SEITLICHE ÖFFNUNG AM MIXBECHER, DIE ES ERMÖGLICHT, DASS LEBENSMITTEL WÄHREND DER VERARBEITUNG AUSTRETEN
MIT ABNEHMBAREM DICHTUNGSDECKEL UND AUSLASSÖFFNUNG
TRANSPARENTER DECKEL MIT EINFÜLLÖFFNUNG (GRÖSSE: 75 x 40 MM)

STANDARDZUBEHÖR:

MIXBECHER, 5-KLINGEN-EINSATZ, SCHEIBENHALTER FÜR SCHNEIDEN/REIBEN/ZERKLEINERN

SCHÜSSELKAPAZITÄT: 1,4 L (8 TASSEN)

OPTIONALES ZUBEHÖR: TEIGKNETAUFSATZ, SCHNEEBESENSCHEIBE, MIXBECHER, MAHLBECHER

HINWEIS:

BEI FUNKTIONEN WIE SCHNEIDEN, REIBEN UND ZERKLEINERN ZUERST DIE SCHEIBE („FRISBEE“) UND DIE AUSLASSÖFFNUNG IN DEN BECHER EINSETZEN, OHNE DEN DICHTUNGSDECKEL ZU MONTIEREN

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG:

***STUFE 1 (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT):**

SÄFTE (Z.B. ORANGE, ERDBEERE), LEICHTE SMOOTHIES, PFANNKUCHEN- ODER CRÊPE-TEIG, SALATDRESSINGS, PÜRIERTE SUPPEN

***STUFE 2 (HOHE GESCHWINDIGKEIT):**

DICKE SMOOTHIES, ZERKLEINERN HARTER GEMÜSE (Z.B. KAROTTEN, ROTE BETE), MANDEL- ODER KOKOSMILCH, CREMIGE KONSISTENZ

LEISTUNG: 800-1000 W

SPANNUNG: 220-240 V / 50-60 HZ

ART.NO. :50176

BRIVA

